STB(セットトップボックス)の再スキャン方法

※再スキャンには、10分程かかる場合があります。

メーカ名	型番	再スキャン方法
Pioneer	BD-V370 BD-V371	ダウンロードにより、自動的に再スキャンが行われます。デジタルコンバータの電源を一度切り、20～30秒ほど後に電源を再度入れると、新しい地デジチャンネルが追加されます。
	BD-V170	1. リモコンの「ナビ」を押す 2. 「その他設定」を選び、決定を押す 3. 「受信設定」を選び、決定を押す 4. 「地上デジタル受信設定」を選び、決定を押す 5. 「再スキャン実行」を選び、決定を押す 6. 「チャンネル設定を確定」を選び、決定を押す ※取扱説明書　参照ページ:P91-P93
	BD-V171	1. リモコンの「メニュー」を押す 2. 「番組入力」を5秒以上押し続ける 3. 数字ボタンの「5」を押す 4. 「自動チャンネル設定」を選び、決定を押す 5. 「地域」を設定後、スキャンモードに移動し「再スキャン」を選択して、決定を押す ※取扱説明書　参照ページ:P76-P77
	BD-V700	1. リモコンの「ナビ」を押す 2. 「設定」を選び、決定を押す 3. 「システム情報」を選び、決定を押す 4. 「地上デジタル再スキャン」を選び、決定を押す ※取扱説明書　参照ページ:P97